

REST API Dokumentation SMARTplayer - SMARTstreamer(v1)

Hinweis: Ersetze IP-ADDRESS durch die tatsächliche IP-Adresse des Geräts.

Master Volume

URL:

http://IP-ADDRESS/api/v1/audioplayer/volume

Methoden:

GET, POST

Body (POST):

50

Wertebereich:

0-100

Beschreibung:

Liest oder setzt die Gesamtlautstärke.

Master Mute

URL:

http://IP-ADDRESS/api/v1/audioplayer/mute

Methoden:

GET, POST

Body (POST):

true

Werte:

true, false

Beschreibung:

Aktiviert oder deaktiviert die globale Stummschaltung.

Gruppenübersicht

URL:

http://IP-ADDRESS/api/v1/dect/group

Methode:

GET

Antwort:

```
{  
  "g0": {"vol": 80, "mute": 0},  
  "g1": {"vol": 60, "mute": 1}  
}
```

Beschreibung:

Liefert Volume- und Mute-Status aller Gruppen.

Gruppen-Volume

URL:

http://IP-ADDRESS/api/v1/dect/group/g0/vol

Methoden:

GET, POST

Body (POST):

80

Wertebereich:

0-100

Beschreibung:

Liest oder setzt die Lautstärke einer bestimmten Gruppe.

Gruppen-Mute

URL:

http://IP-ADDRESS/api/v1/dect/group/g0/mute

Methoden:

GET, POST

Body (POST):

true

Werte:

true, false

Beschreibung:

Aktiviert oder deaktiviert die Stummschaltung einer Gruppe.

Eingangsquellen abrufen

URL:

http://IP-ADDRESS/api/v1/config_audioplayer/sources

Methode:

GET

Antwort:

```
{  
  "src0": {"name": "Analog In", "type": "analog"},  
  "src1": {"name": "Channel1", "type": "rtp"}  
}
```

Beschreibung:

Gibt die verfügbaren Audioquellen zurück.

Aktive Quelle auswählen

URL:

http://IP-ADDRESS/api/v1/audioplayer/activesource

Methoden:

GET, POST

Body (POST):

"src0"

Werte:

Quell-ID aus der Liste von *Eingangsquellen abrufen*

Beschreibung:

Liest oder setzt die aktuelle Audioquelle.

Ausgangspegel

URL:

http://IP-ADDRESS/api/v1/audioplayer/level

Methode:

GET

Antwort:

```
{  
  "l": -127,  
  "r": -127  
}
```

Wertebereich:

-127 bis 0 dB

Beschreibung:

Gibt die aktuellen linken und rechten Ausgangspegel zurück.